



SE

## Vad är panelerna gjorda av?

Kökspanelerna är tillverkade av härdat Floatglas med en tjocklek på 4 mm, vilket gör dem resistent mot fukt, repor och skador. De är idealiska för kök och badrum. Undvik att montera dem på platser som utsätts för långvarig intensivt solljus för att förhindra blekning.

## Innan du påbörjar installationen

Se till att väggen där panelen ska monteras är jämn och stabil för att möjliggöra korrekt fästning av hållarna. Väggen måste kunna bära panelens vikt – om du är osäker, använd lämpliga pluggar eller rådfråga en specialist. Väggen bör vara fri från större skador, såsom sprickor eller hål, som kan påverka installationens hållbarhet.

## Steg-för-steg instruktioner

**1.** Mät och markera punkterna för de punktfasten på väggen, och håll symmetri och nivå. **2.** Använd en borr som passar pluggarna (t.ex. 6 mm) och borra hål med ett djup på cirka 35–40 mm. **3.** Sätt in pluggarna i hålen och fäst punktfastena genom att skruva åt skruvarna jämnt. **4.** Placera panelen på fästena och se till att den är i nivå. **5.** Dra försiktigt åt fästena för att säkra panelen, men undvik för mycket tryck som kan skada glaset.

## Rengöring och underhåll

Rengör panelen med en mjuk trasa och ett mildt rengöringsmedel, som glasrengöring. Undvik att använda aggressiva kemikalier eller vassa verktyg för att inte skada ytan.

### **VIKTIGT! Vidta försiktighetsåtgärder vid användning av produkten.**

Särskilda försiktighetsåtgärder måste vidtas för att kassera denna produkt på ett säkert sätt. Produkten är tillverkad av glas – hantera den försiktigt för att undvika att den går sönder eller skadas. Placera inte produkten på platser som utsätts för starka vibrationer eller stötar, eftersom den kan falla. Installation måste utföras på en stabil och väl förberedd yta med hjälp av de medföljande monteringsdelarna. Håll utom räckhåll för barn – det finns risk för skada vid fall eller om panelen går sönder. Setet innehåller små delar, såsom skruvar och pluggar, som kan utgöra en kvävningsrisk. Demontera eller modifiera inte panelen. Om glaset är skadat (sprickor, flisor), sluta omedelbart använda produkten. Vid transport av panelen, använd endast kanterna – undvik att hålla i fästena eller andra tillbehör. Att inte följa dessa rekommendationer kan leda till skador på produkten eller personskador.

